

Infrarot Fernbedienung Set

Technische Daten

Eingang: 230VAC±10% (50Hz) oder 110VAC±10% (60Hz);

Ausgang: Stromstärke Motor: ≤ 1A (230VAC oder 110VAC)

Code-Fehlerquote: ≤ 1/1000000

Fernbedienungs-Reichweite: ≤ 20m

Maximale Anzahl von verbundenen Handsender für 1 Leinwand: ≤ 5 Stck

Kontroll Signal: RF 433.92MHz; IR 38KHz

Maximale Reaktionszeit einer Taste: 120's ±2%

Minimale Reaktionszeit einer Taste: 0,3's

Funktionen

- Sobald die Leinwand an den Strom angeschlossen ist, leuchtet die LED Lampe auf der Empfängerbox.
- Drücken Sie die „Up“-(Hoch) Taste und Sie hören den Ton „du“.
Die Leinwand wird bis in die oberste Endlage hochfahren.
- Drücken Sie die „Stop“-Taste und die Leinwand wird stoppen.
- Wenn die Leinwand hochfährt, drücken Sie die „Down“-Taste und die Leinwand wird anhalten. Wenn Sie nochmals „Down“ drücken, wird die Leinwand runterfahren.
- Wenn die Leinwand runterfährt drücken Sie die die „Up“-Taste und die Leinwand wird stoppen. Wenn Sie nochmals die „Up“-Taste drücken, wird die Leinwand hochfahren.
- Wenn die Laufzeit des Motors länger ist als die maximale Einschaltzeit des Relais, wird der Strom zum Motor unterbrochen.

Reset und Set-up-Modus

Drücken Sie den Schalter unter dem Set-up Loch auf der Senderbox länger als 6 Sekunden, bis Sie „ du du du“ hören. Jetzt ist die Senderbox zurückgesetzt.

Drücken Sie den Schalter unter dem Set-up Loch nochmals, nachdem Sie „ du du“ hören befindet sich die Empfängerbox im Set-Up-Modus.

Handsender sperren

Im Set-up-Modus , drücken Sie bitte die Stoptaste auf dem Handsender, nachdem Sie den Ton „du du“ hören – sind die Tasten „Up“ (Hoch) und „Down“ (Runter) arretiert.

Wenn Sie nochmals die Stoptaste auf dem Handsender drücken oder den Leinwandstecker wieder einstecken, werden die Tasten „Up“ und „Down“ wieder frei.

Empfänger sperren

Drücken Sie während der Set-Up-Phase die „Stop“-Taste der Empfängerbox. Nachdem Sie den Ton „du du“ hören sind die Tasten „Up“ and „Down“ der Empfängerbox gesperrt.

Durch erneutes Drücken der Stoptaste auf der Empfängerbox oder durch erneutes Einstecken des Leinwandsteckers in die Steckdose werden die Tasten „Up“ und „Down“ wieder frei.

Handsender und Empfänger verbinden

Im Set-Up-Modus drücken Sie die „Up“-Taste auf der Empfängerbox oder eines vorgesehenen Handsenders – nachdem Sie den Ton „du du“ hören, ist die Empfängerbox auf den Handsender abgestimmt und mit diesem verbunden.

Infrarot Fernbedienung Set

Um einen Handsender mit einer Empfängerbox zu verbinden, drücken Sie bitte eine beliebige Taste auf dem Handsender. Wenn Sie einen Ton „du---“, hören, wurde der Handsender erfolgreich mit der Empfängerbox verbunden.

Anschließend ist die Empfängerbox nicht mehr im Set-up (Einstell-) Modus. Wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Betätigung der Tasten stattfindet, ist die Empfängerbox auch nicht mehr im Set-up Modus.

Maximal können 5 Handsender mit einer Empfängerbox verbunden werden. Um weitere Handsender mit der Empfängerbox zu koppeln wiederholen Sie bitte die o.g.Schritte.

Austausch / Wechsel der „UP“ (Hoch) und „Down“ (Runter) Tastenfunktion

Im Set-Up (Einstell-)modus drücken Sie die „Down“-Taste der Empfängerbox oder eines damit verbundenen (angelernten) Handsenders. Nachdem Sie „du-----du---“, hören, ist die Funktion der „Up“ und „Down“-Taste zwischen Handsender und der Empfängerbox getauscht worden.

Speicherfunktion

Drücken Sie die „Down“-Taste und die Leinwand wird runtergefahren. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, drücken Sie „Stop“ und „Down“ Taste gleichzeitig. Die Leinwand wird diese Position speichern. Später wird die Leinwand an dieser Position automatisch stoppen.

Speicherfunktion löschen

Drücken Sie die „Up“ und „Down“-Taste gleichzeitig um die Speicherfunktion zu löschen. Die Leinwand wird automatisch stoppen, wenn Sie ganz runtergefahren ist.

Probleme und Lösungen

- Wenn die Empfängerbox nicht arbeitet, die LED Lampe nicht brennt – prüfen Sie bitte die Stromzufuhr und die Sicherung in der Empfängerbox.
- Wenn die Empfängerbox arbeitet, aber der Handsender nicht: Verbinden Sie bitte erneut den Handsender mit der Box oder wechseln Sie den Handsender gegen einen neuen Handsender aus. (Prüfen Sie auch die Batterie im Handsender).
- Die „Up“ und „Down“-Taste (Hoch – u. Runtertaste) auf der Empfängerbox oder dem Handsender arbeiten nicht korrekt: Lösen Sie die Handsender-Sperre oder die Sperre der Empfängerbox.

