

Montageanleitung HOPS.[®]-Folie 08/2005

gültig ab 24.08.2005

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

In dem Laminat erkennen Sie die Hologrammfolie, von der eine Ecke schräg abgeschnitten wurde. Die HOPS.[®]-Folie muss im Querformat so an das Fenster laminiert werden, dass die schräg abgeschnittene Ecke der Hologrammfolie links oben ist, wenn der Beamer von unten strahlt; bzw. rechts unten ist, wenn der Beamer von oben strahlt. Die HOPS.[®]-Folie ist stets auf der dem Beamer zugewandten Seite auf das Fenster zu laminieren.

Hinweise zum Laminiervorgang:

Vor dem Laminiere ist die Glasscheibe gründlich zu reinigen, um eine ausreichende Haftung der HOPS.[®]-Folie zu gewährleisten.

Zum Abziehen der weißen Papierunterlage wird die Folie mit der Papierunterlage nach oben auf eine glatte, saubere Oberfläche gelegt. Ziehen Sie die Papierunterlage vorsichtig von der Folie ab. Achten Sie dabei darauf die Folie nicht zu knicken.

Dann wird die HOPS.[®]-Folie je nach oben beschriebener Beamerbeleuchtung mit der Hand an die Scheibe gedrückt bis sie ganzflächig haftet. Nun wird die obere Hälfte der Folie wieder von der Scheibe abgezogen. Dabei entsteht eine Kerbe zwischen der abgezogenen Folie und der Scheibe. Diese Kerbe wird gut mit Petroleum befeuchtet und die Folie von dieser Kerbe aus nach oben an die Scheibe angedrückt. Nun wird mittels des Filzrakels die Folie so an die Scheibe angestrichen, dass Luftblasen und Petroleum herausgedrückt werden. Beginnen Sie dabei von der Mitte der Folie und streichen Sie zum Rand. Gelingt es nicht sofort alle Luftblasen zu beseitigen, können Sie die Folie wieder bis zu der Luftblase vom Glas lösen, erneut befeuchten und wieder an die Scheibe streichen. Haftet die obere Hälfte der Folie gut und blasenfrei an der Scheibe, ziehen Sie die untere Hälfte ab und verfahren wie mit der oberen Foliehälfte. **Achten Sie darauf, das Petroleum nahezu restlos wieder herauszustreichen.** Wenn noch zu viel Petroleum zwischen HOPS.[®] und Scheibe ist, so macht sich das durch kleine Ausbeulungen der HOPS.[®]-Folie bemerkbar.

Wenn die Folie vorübergehend nicht mehr benötigt wird, kann diese ganz einfach abgezogen werden. Für die Zwischenlagerung der Folie montieren Sie diese, gemäß der oben beschriebenen Anleitung, auf einen sauberen und ebenen Träger. Bitte beachten Sie, dass die Folie höchstens 2 Stunden nach der Demontage wieder montiert sein muss. Bei einem Standortwechsel der Folie ist daher darauf zu achten, dies innerhalb der oben genannten 2 Stunden durchzuführen. **ACHTUNG, Folie nicht rollen.**